

# СЕРВИСНЫЕ МЕНЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.)

Михаил Рязанов (Москва)

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Philips	28PT-4505 (шасси E-6)	Включить телевизор в рабочий режим и нажать на ПДУ кнопки TV, i, STOP, TV, i, STOP	SAB-C502-2R20N	STAND-BY
	EPSILON (видеодвойка)	Для входа в сервисный режим необходимо, удерживая кнопку PLAY на телевизоре, нажать кнопку STOP на ПДУ		
	25PT4103/60 (шасси L6.2AA)	Замкнуть контрольные точки «0053» и «0054» около процессора	SAA5290ZP/040	STAND-BY
	14PT2665/00, 21PT1354/58C (шасси L9.1E)	Вход в сервисное меню (режим SDM): нажать на ПДУ кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU. Для входа в режим настройки геометрии экрана (режим SAM) следует одновременно нажать: VOL- и PR- на панели TV	SAA5542	STAND-BY
	14PV100/01, 14PV505/58	Вход в сервисный режим осуществляется из дежурного режима. Для этого требуется одновременно нажать клавишу PLAY на телевизоре и клавишу STOP на пульте ДУ и удерживать их нажатыми примерно 10 с	SAA5541PS/M5/0194, CZ7183, SW1PPV0*9	
	28PT4456/00	Для входа в сервисный режим нужно замкнуть контакты GND и SMD service mode, включить телевизор в сеть и через 5...15 с разомкнуть контакты	SAA5564PS/M3/0/81	
Princeton	AR2.7T	Удерживая кнопку VOL+, включить сетевой выключатель		
Proelco Elemis	TAP2131, TAP2531, TAP2831	Замкнуть контрольные точки TP501. Удерживая кнопки P+, P-, включить сетевой выключатель	82C52	Снять TP501
	TRILUX ELEMIS (шасси TRILUX ELEMIS)	Замкнуть вывод 21 процессора на общий провод. Нажать на телевизоре P+ и P- и включить сетевой выключатель	SDA20563-A508/A516	POWER OFF
	TRILUX (шасси TRILUX)	Замкнуть вывод 21 процессора на общий провод. Нажать на телевизоре P+ и P- и включить сетевой выключатель	SDA20563-A518	POWER OFF
Prosonic	CTV7289DVT (шасси 11AK16)	Для входа в сервисный режим необходимо нажать на ПДУ кнопки: MENU, 3, 2, 9, 7	SAA5296	TV
RCA	Многие модели	Нажать на ПДУ кнопки: MENU, POWER, VOL+		
	F38310	Удерживая нажатыми кнопки MENU и OK, нажмите кнопку VOL+		
	28N8S (шасси EUROSTEREO 2B-F)	Для входа в сервисный режим нажмите комбинацию кнопок: --/-, MENU, TV. Последнюю кнопку следует удерживать в течение 1 с	ZC410929P	
Sabba, ITT, Seleco, Telefunken	Шасси STEREO PLUS	Для входа в сервисный режим нажмите кнопки: MUTE, OK, TV. Запись измененных параметров производится кнопкой OK		TV
Sampo	Многие модели	Включите аппарат сетевой кнопкой и удерживайте ее в течение нескольких секунд		
Samsung	CK5038ZR, CK271WP, CK6202, CK7202, CK-5379ZR, CK6271WP, CK331EZR48, CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT, CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT (шасси SCT11B, SCT12B, SCT-13)	Последовательно нажать на ПДУ кнопки: STAND BY, P.STD, HELP-?, SLEEP, POWER	SPW149-01, Z8933212PSC	HIDDEN

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Samsung	CK2139XR (шасси S15A)	Для входа в режим регулировок необходимо: • включить телевизор в рабочий режим; • на ПДУ нажать кнопку Sleep с эмблемой часов; • нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory). На экране появится надпись: ADJUST OPTION RESET. Регулировка осуществляется кнопками V-, V+, P-, P+, а ввод в память кнопкой Sleep. Значения AGC – 9, VCD – 80, SBT – 8, SCT – 10, SCR – 10, TSC – 13, SC – 12, RG – 47, GG – 32, BG – 34, CDL – 4, LU – 0, PSL – 32, PVS – 32, PVA – 42, PHS – 40, OPTION лучше не трогать	SAA5291PS-097	2 раза Factory
	CK-22B5SXR, CK-565BSXR (шасси SCT57B)	Включить телевизор в рабочий режим. На ПДУ нажать кнопку DISPLAY, а затем скрытую кнопку (factory)	SAA5291PS-135	2 раза Factory
	CS7272 CS6277 CS7277 CS-721, CS-723 (шасси SCT-51A, SCT-52A)	Для входа в сервисный режим последовательно нажмите кнопки: PICTURE OFF, SLEEP, P.STD, MUTE, PICTURE ON	RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)	STATUS
	TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S (шасси SCV11A, SCV11D)	Для входа в сервисный режим последовательно нажмите кнопки: STAND BY, P.STD, MENU, SLEEP, POWER ON		POWER OFF
	Шасси Z68	Для входа в сервисный режим последовательно нажмите кнопки: AV, SLEEP TIMER, POWER	SIM131	POWER OFF
	CK-6271WP, CK-7271WP (шасси Z70)	Настройка осуществляется через специальный пульт		
	PCK53R15	Для входа в сервисный режим последовательно нажмите кнопки MUTE, 1, 8, 2, POWER		
	CB5373Z/UKV (шасси P1B)	Последовательно нажмите кнопки: STAND BY, P.STD, HELP - ?, SLEEP, POWER	Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020	STATUS
	CS2139TR, CS21A0QWT, CK-564BVR, CZ-21H12T, CS-25M6HNQ (шасси KS1A)	Последовательно нажмите кнопки: STAND-BY, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON	SAA5291PS/135	POWER OFF
	CS2902 (шасси KS2A)	Последовательно нажмите кнопки: STAND-BY, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON		POWER OFF
Sanyo	CS-29A6HTR PLANO (шасси SK15)	Последовательно нажмите кнопки: STAND BY, DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER ON		POWER OFF
	C28WK1N (шасси A8-B)	Удерживая кнопку MEMORY на панели телевизора, нажать кнопку NORM на ПДУ	M37201E6-E8WW	POWER OFF
	C28EH65N	Нажать кнопку F на ПДУ и сразу кнопку P+ на панели телевизора	SAA5290	RECALL
	C28ER17EE-00, C28EH/ER14/89 (шасси EB4-A)	Нажать кнопку F на ПДУ и сразу кнопку P+ на панели телевизора	SAA5290ZP/033	RECALL
	CEP2572-00, CEP2573-00, CEP2872, CEP2873 (шасси ED-1, ED1-28)	Нажать одновременно кнопки SERVICE, MEMORY на панели телевизора	SAB8032A/AH/A-P	TV/AV
	SE-28DN5C	В телевизоре имеется два сервисных меню. Во второе меню нельзя войти, не закрыв первое. Вход в первое меню: удерживая F/OK на ПДУ, нажать кнопку P- на панели телевизора. Вход во второе меню: удерживая зеленую кнопку на ПДУ, нажать кнопку P- на панели телевизора		
Schneider-Polcolor	CEP2876DA (шасси EB1-28)	Нажать кнопку MEMORY на телевизоре и сразу кнопку INDEX/MENY на ПДУ	SAB8032	TV
	STV6550 (шасси DIGIT2000)	Нажать одновременно кнопку S на телевизоре и кнопку C на ПДУ	CCU2070	TV
	DIGITECH-300 (шасси DTV-3, DTV-4)	Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ и сразу нажать кнопки P-, VOL+ на телевизоре	CCU3001	END
SEG	TV4, TV8	С любого пульта стандарта RC-5 подать команду «TV», она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок		
	CT7800	Для входа в сервисное меню необходимо на ПДУ нажать кнопки: MENU, INSTALL, 4, 7, 2, 5		

Фирма	Модель	Порядок входа в меню	Процессоры	Выход
Seleco	21/25/28SS564 (шасси BS950)	Замкнуть вывод 31 процессора С11 на общий провод. Нажать кнопку Р/С на ПДУ	SECO18A, SECO19 (SE8800UP)	TETEXT
Serino	STV2820	При случайном активировании кода доступа к телевизору сбросить код можно долговременным (1,5 мин) нажатием на кнопку VOL-		
Sharp	54AT...15SC (шасси 5BS-A)	Удерживая клавиши VOL- и CH+ на панели телевизора, включить аппарат сетевым выключателем		POWER OFF
	VT-1428M, VT-2128M	Установить телевизор в дежурный режим и нажать на ПДУ кнопки CH, UP в течение 2 или более секунд. Одновременно нажать кнопку POWER		MENU
	14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 (шасси PAL-A)	На плате телевизора установить переключатель S1008 в позицию сервисного режима		S1008
	14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU (шасси SP-70)	На плате телевизора установить переключатель S1006 в позицию сервисного режима		S1006
	25FN1, 29FN1 (шасси SP-42M)	На плате телевизора установить переключатель S1001 в позицию сервисного режима. Для вывода информации на экран нажимать на клавишу S-MODE на пульте ДУ	M37210M4- 775SP	S1001
	DV-5450SC, DV-5451S, DV3760, DV-3750S (шасси S3B)	Чтобы войти в сервисный режим, замкнуть вывод 5 процессора на общий провод. После этого нажать кнопку MODE на пульте ДУ. На экране появится надпись -SERV-. Затем удалить перемычку. Выбор параметров регулировки осуществляется кнопками CH- и CH+	IX1492BMN1, IX1492BMZZ	MODE
	DV-5460SC, DV-5461SC, DV5462SC (шасси 4BS-A)	Замкнуть вывод 5 процессора на общий провод через резистор 100 Ом. После этого нажать кнопку MODE на пульте ДУ. На экране появится надпись -SERV-. Затем удалить перемычку. Выбор параметров регулировки осуществляется кнопками CH- и CH+	IX1492BMN3	MODE
	DV-6340S, DV-7032S (шасси 4BS-C)	Чтобы войти в сервисный режим, необходимо в блоке VIDEO соединить точки 2 и 6	SAB8032	POWER OFF
	37/54AM-12SC, 37/54M-16SC, 37/54AM-23SC (шасси 5BS)	Удерживая нажатыми клавиши VOL- и CH+ на панели телевизора, включить телевизор сетевым выключателем	IX1572BMNO (SDA20561- A529)	MODE
	63CS-03SC, 70CS-03SC, 70AS-05S (шасси SC)	Удерживая нажатыми клавиши VOL- и CH+ на панели телевизора, включить телевизор сетевым выключателем	SAB-C502	STANBY
	54DT-25SC, 54DT-26SC (шасси CA-1)	Удерживая нажатыми клавиши VOL- и CH+ на панели телевизора, включить телевизор сетевым выключателем	IX1655BMN1, IX1669BMNO (SDA5222)	MENU
	DV-25071S (шасси D3000)	Нажать на переключатель S1401, расположенный в модуле RWB-B		Повторно нажать на переключатель S1401
	14/21JN1 (шасси SP-51)	Для входа в сервисное меню необходимо подать 5 В на вывод 37 процессора		
	DV-5935H (шасси BCTV-A)	Установить перемычку между точками 2 (корпус) и 6 (SV), расположенными на сигнальной плате телевизора. Включить аппарат и снять перемычку	SAB8032	Поставить перемычку. Выключить ТВ. Снять перемычку
	DV-5101H, DV-5103H (шасси EURO-DS1)	Установить перемычку между выводом 2 (корпус) и выводом 6 (SV), расположенным на сигнальной плате ТВ	CCU3000	Нажать SKIP на ПДУ. Выключить ТВ. Снять перемычку

Продолжение следует.